

IT

Informazioni sulla regolamentazione

L'autorizzazione all'uso del dispositivo è rilasciata dal Beneficiario incaricato, ed è valida solo per il dispositivo qui identificato ai sensi delle norme e dei regolamenti delle commissioni di seguito elencati:

Identificatore FCC: 2AWDVUB001
Nome del Beneficiario: Skipper™ Ltd
Classe del dispositivo: Sistema di trasmissione digitale
Note: Power Bank Unibank

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni di seguito presentate:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo del dispositivo.

NOTA: Il presente dispositivo è stato sottoposto a verifica ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stabiliti al fine di garantire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

IT

Questo dispositivo genera, utilizza ed è in grado di emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. In caso di interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva causate da questo dispositivo, che possono essere stabilite spegnendo e accendendo nuovamente il dispositivo, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza attraverso una delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare e chiedere aiuto al rivenditore o ad un tecnico radiotelevisivo.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni di seguito presentate: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni di FCC e Industry Canada stabiliti per la popolazione. Il presente trasmettitore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Esso soddisfa i requisiti IMDA.

IT

CE Certificazione CE

Unibank™ dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE e a tutti gli altri requisiti della direttiva UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: unibanktm.com/compliance

Dichiarazione di esposizione alle radiofrequenze

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione mobile senza restrizioni.

Garanzia e supporto

I prodotti Unibank™ prevedono una garanzia limitata nel tempo. In caso di domande, richieste di assistenza o garanzia, visitare unibanktm.com/support

*Si prega di notare che Unibank™ è in grado di fornire un servizio di assistenza post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da Unibank™. In caso di acquisto da altri venditori, si prega di contattare direttamente questi ultimi per problemi di assistenza o garanzia.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc

IT



Unibank™ è una divisione di Skipper™ Limited
unibanktm.com | sales@unibanktm.com
12 Wolfe Close, Parkgate Industrial Estate, Knutsford, Cheshire,
United Kingdom. WA16 8XJ

unibanktm.com/support


Unibank™ Power Bank Manuale d'uso



Contenuto della confezione


- 1x Power bank Unibank™
- 1x Cavo di ricarica Micro USB
- 1x Guida rapida
- 1x Manuale d'uso

Schema del prodotto



- A) Caricatore manuale
 B) Ingresso alimentazione (Micro USB)
 C) Pulsanti di rilascio rapido
 D) Torcia a LED
 E) Pulsante livello batteria / torcia

- [F] Indicatore di livello della batteria a LED
 [G] Collegamento accessori
 [H] Uscita alimentazione (USB tipo A)
 [I] Cavo USB in dotazione



Pulsante livello batteria / torcia:



Premendo una volta: Si visualizza il livello attuale della batteria

Premendo due volte: Si accende e spegne la torcia a LED

Indicatore di livello della batteria:

- ● ● ● 75% ≈ 100% di batteria
- ● ● ○ 50% ≈ 74% di batteria
- ● ○ ○ 25% ≈ 49% di batteria
- ○ ○ ○ 5% ≈ 24% di batteria
- ☀ ○ ○ ○ <5% di batteria

Specifiche

Nome del modello	UB001
Battery type	Batteria agli ioni di litio
Durata della batteria, ca.	2 anni
Capacità della batteria	5,000mAh
Temperatura di esercizio della batteria	Da -5°C a 45°C
Temperatura di conservazione della batteria	Da -20°C a 60°C
Ingresso micro USB	5v 2A
Uscita USB	5v 2A
Versione Bluetooth®	5.0 e versioni precedenti compatibili con tutti gli standard
Tipi di file supportati	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2, SPP 1.2
Dimensioni	182mm x 84mm x 45mm
Peso	344,7g
Certificazioni	CE, FCC, Bluetooth®

Requisiti di sistema

Il Power Bank Unibank™ necessita di uno smartphone per il controllo del livello della batteria e l'utilizzo degli accessori.

- Dispositivi Apple iOS: Richiede iOS 10 o dispositivi
- Android più recenti: Richiede Android 5.0 (Lollipop) o più recenti

Manutenzione e cura del dispositivo

⚠ Non tirare il cavo per periodi superiori a 90 secondi

- Eseguire una ricarica completa di Unibank™ prima del primo utilizzo per ottimizzare la durata della batteria
- Tenere lontano da liquidi, calore estremo e fuoco. Non forzare o danneggiare in altro modo la batteria
- Conservare in un luogo fresco e asciutto
- Non utilizzare o conservare in ambienti umidi o alla luce diretta del sole
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -5°C e 45°C
- Evitare forti cadute, urti e abrasioni
- Non pulire il prodotto con prodotti chimici nocivi
- Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi o non ventilati, come ad esempio all'interno di una borsa o di una tasca. Questo potrebbe causare un surriscaldamento
- Smettere immediatamente di utilizzare il prodotto se diventa molto caldo, emette un odore o se si deforma o si rompe

- Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 3 anni
- Utilizzare sempre i cavi USB originali o certificati
- Durante la ricarica, il Power Bank Unibank™ può diventare caldo
- Il deterioramento delle prestazioni della batteria avviene solitamente dopo 2 anni
- Caricare Unibank™ almeno una volta ogni 2-3 mesi per evitare il completo esaurimento della batteria
- Assicurarsi che il cavo USB fornito in dotazione venga utilizzato in combinazione con un adattatore di alimentazione USB da 5 Volt

Smaltimento sicuro

- Smaltire questo prodotto secondo le leggi locali sull'ambiente
- Non tentare di smontare questo prodotto o di danneggiarlo in alcun modo



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere conferito in un apposito centro di raccolta per il riciclaggio. L'adeguato smaltimento e riciclaggio contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.